

安全にお使いいただくために必ずお守りください



お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。


	警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）


警告

強制 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

分解禁止 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。


禁止 パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。
特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。

 液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。


 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

強制 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

強制 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

 煙が出たり変な臭いや音が出たら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

禁止 濡れた手で本製品に触れないでください。
パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

 本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のにもにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 パッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市中南区栄田本通四丁目15番

お 名 前	フリガナ
ご 住 所	〒 TEL: () - -

製 品 名	PC-SMP2E/CB		
シリアルNo.	製品本体に記載		
保証期間	ご購入日より1年間		
ご購入日	年 月 日		
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類（レシートなど）を添付の上、修理をご依頼ください。		

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様にご記入さらないでください。

年 月 日	サ ィ ビ ス 内 容	担 当

注意

強制 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

禁止 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

禁止 ハードディスク、M0、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。
データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをM0ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制 ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（M0ディスク、フロッピーディスクなど）にバックアップしてください。
とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナル更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成することをおすすめします。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。
・誤った使い方をしたとき ・ 静電気や電気のノイズの影響を受けたとき ・ 故障、修理のとき
・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき ・ 天災による被害を受けたとき
・長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき ・ 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

禁止 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
・強い磁界、静電気が発生するところ
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
・ほこりの多いところ →故障の原因となります。
・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。
・雷電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

禁止 アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。
データを消失・破損する恐れがあります。

強制 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「reserMail」の操作方法や製品情報は、下記エイティシークノロジー株式会社までお問い合わせください。 お問い合わせ先エイティシークノロジー株式会社 E-Mail：support@epoint.co.jp（reserMailに関するお問い合わせ） info@tvnano.jp（EPGサイトに関するお問い合わせ） ※株式会社パッファローでは、「reserMail」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口	
お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定内容・困ったときは（Q&A）をご確認ください。	
弊社ホームページにて 最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア をご確認ください。 サポート情報 86886.jp （ハローパッファロー）（http://www 不要）	
上記で改善しない場合は、 パッファローサポートセンター へお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。	
インターネット(E メール)でのお問い合わせ先	※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。
Webサポート 86886.jp/mail/ （http://www不要）	
電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。	
東京第1センター 03-5781-7260 月～土 9:30～19:00	東京第2センター 03-5365-3101 日～土 9:30～19:00
IP 電話 050-3101-0084 月～土 9:30～19:00	名古屋 052-619-1188 月～金（祝日除く）9:30～17:00
* NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 / 3 分 で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業場合があります。	
手紙でのお問い合わせ先 〒457-8570 名古屋市中南区豊田 3-3-5 （株）パッファロー サポートセンター宛	

修理は以下の**パッファロー修理センター**までご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。
保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。
修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。
86886.jp/shuri/（http://www 不要）
〒457-8570 愛知県名古屋市中南区豊田 3-3-5
株式会社パッファロー修理センター受付宛
052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。
月～金（祝日を除く）9:30～12:00 13:00～17:00
本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（*）
* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。
※AiStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名 / パスワード / 権限等）を必ずご送付前に必ず設定内容をご確認ください。
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日数）を予定しております。
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売（一部）、ダウンロード（ドライバ・ファームウェアなど）の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。
添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/（http://www 不要）

必要な情報
①返送先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号） ⑤具体的な症状／エラーメッセージ
②平日昼間の連絡先 ⑥発生状況（初めから・ある日突然等）、発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等）
（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号） ⑦ご使用環境（パソコン機種名、OS（Windows XP等）、周辺機器）
③パッファロー製品名 ⑧製品以外の添付品（ACアダプタ、ケーブルなど）
④パッファロー製品のシリアルナンバー
※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。
※This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報等は次の目的にのみ使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品返送 / 詳細症状の確認 / 見積確認 / 品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター）

はじめにお読みください

2007年1月30日 第2版発行 発行 株式会社パッファロー

BUFFALO

PC-SMP2E/CB マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- ☐PC-SMP2E/CB(本製品)..... 1 個
- ☐A/Vケーブル..... 1 本
- ☐アンテナ変換ケーブル..... 1 本

メモ ユーザー登録や修理のときにシリアルナンバーの入力が必要です。本製品をパソコンに取り付ける前に、本製品にシールで貼られているシリアルナンバー（6桁または14桁の数字）をP4の保証書に記入してください。

☒はじめにお読みください（本紙） 1 枚 ☐ユーティリティCD..... 1 枚

※ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアや電子マニュアルが収録されています。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div></div> </div>	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div></div> </div>
<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div></div> </div>	<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div></div> </div>

本製品のドライバや付属のソフトウェアをインストールします。
以下の手順でインストールしてください。

まだパソコンに本製品を取り付けないでください。

- 周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。
注意 コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。
- ユーティリティCDをパソコンにセットします。
メモ Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

右上へつづく

(1)

3 ※以下の画面はWindows XPの場合の例です。
1 「PC-SMP2E/CBのセットアップ」を選択します。

2 【開始】をクリックします。

メモ この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「BuffaloInst.exe」をダブルクリックしてください。

4 画面の指示に従って、ドライバ→PCastTVの順にインストールします。

注意 インストール時に再起動を求めるダイアログが表示されることがあります。この場合は、パソコンを再起動してください。手順**7**に進みます。

メモ PCastTVをインストールすると、reserMail（携帯電話からの録画予約ソフト）も同時にインストールされます。

5 以下の画面が表示されたら、[再起動]をクリックして、パソコンを再起動します。

再起動 をクリックします。

6 パソコンが再起動します。

7 本製品をパソコンに取り付けてください。

以降の手順はお使いのOSによって異なります。お使いのパソコンに合わせてお読みください。

8 「デバイス ドライバ ソフトウェアをインストールしています」とメッセージが表示されます。そのままお待ちください。

9 「デバイス ドライバ ソフトウェアが正しくインストールされました。」とメッセージが表示されます。

以上でドライバとソフトウェアのインストールは完了です。

次ページへつづく

Windows XPをお使いの場合

8

「インストール方法を選んでください」と表示されたら、[ソフトウェアを自動的にインストールする]を選択し、[次へ]をクリックします。

※お使いのパソコンによっては、「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されることがあります。このようなときは、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックしてください。

9

【続行】をクリックします。

※マイクロソフト社によってWindows上での動作が確認されたソフトウェアには、デジタル署名が付けられています。2007年1月現在、このドライバにはデジタル署名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。

10

「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

※お使いのパソコンによっては再起動メッセージが画面に表示されます。表示されたときは画面の表示にしたがって再起動してください。

11

手順 8 ～ 10 をもう一度行います。

以上でドライバとソフトウェアのインストールは完了です。

Windows 2000をお使いの場合

8

【はい】をクリックします。

※マイクロソフト社によってWindows上での動作が確認されたソフトウェアには、デジタル署名が付けられています。2007年1月現在、このドライバにはデジタル署名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。

9

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

※お使いのパソコンによっては再起動メッセージが画面に表示されます。表示されたときは画面の表示にしたがって再起動してください。

10

以上でドライバとソフトウェアのインストールは完了です。

メモ

ドライバをインストールすると、[デバイスマネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]に、「BUFFALO PC-SMP2E/CB BDA Video Capture」が追加登録されます。

※[デバイスマネージャ]は、次の方法で表示できます。
[マイコンピュータ(またはコンピュータ)]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。簡単セットアップで[BUFFALO製ソフトの個別セットアップ]から[PC-SMP2E/CBドライバの削除]を行った後、再度インストールを行ってください。

受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機（以下、テレビ）などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われる場合は、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることににより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

ステップ3

アンテナやビデオ機器と接続しよう

本製品に壁のアンテナ端子やビデオ機器、デジタルチューナーなどを接続します。
以下の図のように接続してください。

※壁のアンテナ端子やビデオ機器などと接続するケーブルは、本製品に付属しておりません。市販のケーブルをお使いください。

※端子はデリケートなため、抜き差しするとき斜めに挿しこんだり、左右にひねったりすると故障の原因となります。有償修理となりますので、取り扱いにはご注意ください。
端子は、斜めに挿しこんだり左右にひねったりせず、垂直に抜き差ししてください。

壁のアンテナ端子へ

市販のアンテナケーブル (F型コネクタ)

アンテナ端子

A/V端子

アンテナ変換ケーブル

A/Vケーブル

Sビデオケーブル(市販品)

Sビデオ端子(黒色)

オーディオ入力端子 (RCAピンジャック 左:白色/右:赤色)

コンボジットビデオ入力端子 (RCAピンジャック黄色)

オーディオケーブル (市販品、RCAピンジャック)

ビデオ機器やデジタルチューナーなど

注意

・アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない（アンテナケーブルが壁からでている）場合は、別途変換アダプタ等をご用意ください。

・デジタルチューナーを本製品に接続する場合、デジタルチューナーはデジタル放送に対応したアンテナにも接続してください。

・本製品はシリコンチューナーを採用しているため高温になります。使用中は、本製品に触れないでください。

・使用するPCカードスロットによっては正常に動作しないことがあります。このようなときは、他の空いているPCカードスロットに取り付けることで改善することがあります。

・図のように横線のノイズが入り映像が乱れるときは、次の手順で対策ドライバをインストールしてください。
※上記の現象が発生していないパソコンでは対策ドライバをインストールしないでください。正常に動作しなくなることがあります。

1.簡単セットアップで[BUFFALO製ソフト個別セットアップ]1.[PC-SMP2E/CBドライバの削除]を選択し、[開始]をクリックします。本製品のドライバがアンインストールされます。
※対策ドライバをアンインストールした場合、上記と同様に[PC-SMP2E/CBドライバの削除]を選択して[開始]をクリックすると削除されます。

2.[PC-SMP2E/CBドライバ(ノイズ対策ドライバ)]を選択し、[開始]をクリックします。ノイズ対策ドライバがインストールされます。
以上で対策ドライバのインストールは完了です。

メモ

・ビデオ機器などにSビデオ出力端子がない場合は、市販のコンボジットケーブルを本製品のコンボジットビデオ入力端子に接続して、本製品を使用できます。

・すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器をご利用ください。アンテナ分配器を利用すれば、本製品とテレビをどちらも接続できるようになります。

ステップ4

チャンネルを設定しよう

本製品の操作（テレビ視聴、録画、再生など）はPCastTVで行います。ここではPCastTVを起動し、チャンネルの設定を行います。

1

デスクトップのPCastTVをダブルクリックします。

2

お使いの入力および地域を選択します。
※自動的にチャンネルが選択されます。
入力および地域を選択しても正しいチャンネルが割り当てられない場合は、[リモコン割り当て]欄をダブルクリックし、1～12のチャンネル番号を割り当てます。
※ここで割り当てた番号は、PCastTVのチャンネル番号ボタンに割り当てられます。

3

[OK]をクリックします。

注意

上記の手順は、初めてPCastTVを起動したときのみの手順です。今後チャンネルの設定を変更したい場合は、電子マニュアルを参照してください。

3

PCastTVが起動します。

ステップ5

パソコンでテレビを楽しもう

以上で本製品のセットアップは完了です。PCastTVを使ってテレビを見たり、録画や再生を試みましょう。PCastTVの使用方法是、電子マニュアルを参照してください。

注意

電子マニュアルには本製品をお使いになる上での注意事項や設定方法が記載されています。PCastTVをお使いになる前に必ずお読みください。

本製品の取り外しかた

1

PCastTVを終了します。

2

本製品はシリコンチューナーを採用しているため、使用直後は高温になっています。熱が冷めるまで5分ほど待ちます。

3

タスクトレイのアイコンを右クリックします。

4

「BUFFALO PC-SMP2E/CB BDA Video Capture」を選択します。

5

「安全に取り外すことができます」と表示された後に、パソコンのPCカード取り出しボタンを押します。
図のように本製品の側面を持って取り外してください。

電子マニュアルを見るには

1

ユーティリティCDをパソコンにセットします。
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInstExeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

2

[PC-SMP2E/CBのマニュアルを読む]を選択し、[開始]をクリックします。

※マニュアル(PDFファイル)を読むにはAcrobat Readerが必要です。
Windows XP/2000: [開始]をクリックしたときにAcrobat Readerがインストールされていない場合、Acrobat Readerのインストール画面が表示されます。画面の指示にしたがってインストールしてください。

Windows Vista: 簡単セットアップのメニューから[Acrobat Readerのインストール]を選択し、[開始]をクリックしてください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、2006年末には全国の都道府県庁所在地において開始されました。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の施策として決定されています。

デジタル放送を見るには
本製品はアナログ放送受信用の製品のため、デジタル放送を受信することができません。デジタル放送を見るには、市販のデジタルチューナーとデジタル放送に対応した受信アンテナシステムが必要です。本機「アンテナやビデオ機器と接続しよう」を参照して、本製品とデジタルチューナーを接続してください。なお、番組によっては、著作権保護の目的により録画や一度録画した番組のダビング（コピー）ができない場合があります。
※本製品でチャンネルの変更や設定をすることはできません。チャンネルの変更はチューナーで行ってください。
※デジタルチューナーが、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーの場合、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

2011年
アナログテレビ
放送終了
（総務省）
このマークの示してあるテレビ受信機単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧になれません。アナログ録画したVHSやHDDレコーダーの映像は外部入力端子からの取り込み※が可能です。
※コピー制限のかかった信号(マクロビジョン/CGMS)は録画することができません。

使ってみよう

注意

・はじめてお使いになる場合は、電子マニュアルの「第1章お使いになる前に」を参照して、注意事項の確認や、パソコンの設定を行ってください。

・あなたが録画・録音した映像や音声は、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。

・放送されていないチャンネルや、電波状態が悪いチャンネルを表示したとき、大きな雑音が出力されることがあります。このようなチャンネルを表示するときは、あらかじめPCastTVまたはパソコンの音量を小さくしてから行ってください。

チャンネルを変える

または でチャンネルを変更します。また、ステップ4でリモコン割り当てを設定したチャンネルには、チャンネル番号ボタンで直接変更できます。

映像入力を切り変える

テレビ入力やSビデオ入力、コンボジットビデオ入力は をクリックして変更します。

録画する

録画を開始するときは、 をクリックします。録画を終了するときは、 をクリックします。また、録画予約をすることもできます（デジタル放送は非対応です）。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。

静止画をキャプチャする

静止画をキャプチャときは、 をクリックします。

録画した映像や静止画を見る

録画した映像やキャプチャした静止画を見るときは、 をクリックして見たいファイルを選択します。

追っかけ再生する

追っかけ再生とは、録画中の映像を巻き戻して見たり、気に入ったシーンを繰り返し見たりできる機能です。追っかけ再生は、電子マニュアルの「2.11 追っかけ再生（タイムシフト）」を使ってください。

DVD-Videoを作る

DVDライティングドライブをお使いの場合、録画した映像からオリジナルのDVD-Videoを作成できます。DVD-Videoの作成方法は、電子マニュアルの「2.14 DVD-VideoやVideo CDを作る」を参照してください。

(2)

(3)